- Sitúenga la plancha en posición horizontal sobre el sumidero hasta que deje de salir vapor y agua hirviendo por los orificios de la suela.
- **¡Con mucha precaución!** Mueva la plancha hacia adelante y hacia atrás mientras sale el vapor y el agua. Así facilitara la limpieza y evitara que queden residuos calcáreos dentro del depósito.
- Una vez haya dejado de salir vapor y agua hirviendo, presione hacia abajo botón regulador del vapor **3**, girelo hasta situarlo en la posición "0".
- Vuelve a conectar la plancha a la toma de la red eléctrica (el piloto **9** se iluminara).
- Con el fin de limpiar los posibles residuos de cal y de suciedad que aun permanezcan en los conductos y en la suela, es aconsejable planchar sobre un paño viejo.
- Desenchufe la plancha y deje que se enfrie.

Limpieza de la varilla antical-calcárea

El botón regulador del vapor limpieza **3**, tiene una doble función. Si la estima completamente observada que es una varilla anticalcárea. Le aconsejamos limpiar una vez al mes la varilla anticalcárea. Proceda como se indica a continuación:

- Desconecte la plancha de la red eléctrica y vacía el depósito de agua.
- Sitúe el botón regulador del vapor **3** en la posición " 0 " (limpieza).
- En esta posición el regulador se abrirá, quedando suelto.
- Extráigalo completamente, sin tocar el extremo de la varilla.
- Vierta en un vaso vinagre a partes de litro. La cantidad debe ser 1/3 de la capacidad del vaso.
- Introduzca la varilla en el líquido y déjela sumergida durante 4 horas aproximadamente.
- Saque la varilla, enjuague el extremo con agua del grifo, séquelo con un paño y vuélvalo a colocar en la plancha.
- Presione hacia abajo el botón regulador del vapor **3**, gírelo hasta situarlo en la posición "0" (salida de vapor cerrada).

Como guardar la plancha

- Una vez que haya terminado de usar su plancha y ésta se encuentre vacía de agua, seca y completamente fría, compruebe y modifique si fuera necesario que tanto el selector de temperatura **11** como el regulador de vapor **3**, se encuentren en la posición "min" y "0" (vapor cerrado) respectivamente.
- Enrolle el cable alrededor del talón posterior.
- Ahora ya del lo desea puede proceder a guardar su plancha en un lugar seco y libre de polvo, para siempre en posición vertical y evitando que la suela de acero inoxidable pulido pueda rallarse o sufrir algún daño.

STEAM IRON
PLANCHA DE VAPOR

ES-211

- Gire el regulador de vapor **3** hasta la posición "0" (vapor cerrado) y ajuste el selector de temperatura **11** en "max"
- Cuando el piloto **9** se apague sitúe la plancha, situada en posición vertical a una distancia prudencial de la prenda y pulse el botón de sugar vapor **5** "Φ" (Fig. 5).

Fig.5

Abrillador "spray"

- Compruebe que el depósito del agua **10** esta lleno.
- Mediante este dispositivo se pueden humedecer ciertas telas secas como algodón, lino, etc., o zonas que por su grosor (cuellos, puños, bolsillos, costuras, pinzgues, etc.) resultan difíciles de planchar. El uso del abrillador es independiente y se efectua el planchado en seco o con vapor.
- Bombee varias veces presionando el botón **4** "-(•)-" hasta que set produzca una pulverización de diminutas particulas de agua. Cada vez que pulse este botón la plancha suministrara una nueva pulverización.
- Algunas telas muy delicadas como la seda se manchan fácilmente con el agua, le recomendamos que antes de utilizar el botón abrillador "spray" haga una prueba sobre una zona no vista de la prenda.
- En cualquier momento e independientemente de la posición del selector de temperatura **11**, usted podrá utilizar el abrillador "spray".

Planchado en seco

- Sitúe el botón regulador del vapor **3** en la posición "0" (salida de vapor cerrada).
- Una vez seleccionada la temperatura de trabajo, deje la plancha en posición vertical y desconecte sobre su talón posterior.
- Conecte la clavija de enchufe en la toma de la red eléctrica. El piloto **9** se iluminara.
- Una vez que el piloto **9** se apague, la plancha habrá alcanzado la temperatura pre-cerrada seleccionada y estará lista para planchar.

Variedad del agua

- Una vez finalizada el planchado desenrolle la plancha de la red eléctrica.
- Abra la tapa **2** del depósito del agua.
- Purgue la plancha sobre el sumidero con la punta orientada hacia abajo y vacía el agua sobrante del depósito efectuando pequeñas sacudidas. Para evitar que se queden restos de agua dentro del depósito, realice esta operación mientras la plancha todavía este caliente, de esta manera favorecerá el proceso de secado de la misma.
- Una vez vaciado el depósito **10** cierre la tapa **2** del depósito de agua y presionando hasta oír un "clic".

1. Spray organ
2. Filler door
3. Steam selector /cleaning
4. Spray button
5. Shot steam button
7. Cord bushing
9. Plate temperature control light
10. Transparent water tank
11. Thermostat knob for temperature regulation
12. Maximum filling level
13. Plate with steam vents

GENERAL INSTRUCTIONS

Note: When using the iron for the first time, you may notice a slight emission of smoke and hear some sounds made by the expanding plastics. This is quite normal and it stops after a short time. We also recommend passing the iron over an ordinary cloth before using it for the first time.

Preparations

Sort the laundry to be ironed according to the international symbols on the garment label, or if this is missing, according to the type of fabric.
Start ironing the garments requiring a low temperature.
This reduces the waiting times. (the iron takes less time to heat up than to cool down) and eliminates the risk of scorching the fabric.

CLOTHING LABEL	FABRIC TYPE	THERMOSTAT REGULATION
●	Synthetic	Low temperature
●●	Silk - wool	Medium temperature
●●●	Cotton - linen	High temperature
Max	Linen, jeans	High temperature

STEAM IRONING

Filling the reservoir

- Check that the plug is disconnected from the socket.
- Move the steam selector **3** to "0" (Steam off).
- Open the lid **2**
- Raise the tip of the iron to help the water enter the opening without overflowing.
- Slowly pour the water into the reservoir using the special measure and taking care not to go over the maximum level (about 300ml) indicated by "max" on the reservoir **10**
- Close the lid **2**

Fig.4

Selecting the temperature

- Put the iron in a vertical position. Put the plug in the socket.
- Adjust the thermostat knob **11** according to the international symbol on the garment label. The plate temperature control light **9** indicates that the iron is heating up. Wait until the plate temperature control light goes off before ironing.

Attention: During ironing, the plate temperature control light **9** comes on at intervals, indicating that the selected temperature is maintained. If you lower the thermostat temperature after ironing at a high temperature, do not start ironing until the plate temperature control light comes on again.

Selecting the steam

- Move the steam selector **3** to "0" (Steam).
- The iron gives off steam continuously only if you hold the iron horizontally.
- As indicated on the thermostat knob **11** and in the initial table, you can only use steam at the highest temperatures.
- If the selected temperature is too low, water may drip onto the plate.
- If wishes more steam quantity, move the steam selector **3** to "Φ" (extra steam).
- You can stop the continuous steam by placing the iron in a vertical position or by moving the steam selector **3** to "0" (Steam off).

Shot steam

- Press the shot steam button **5** "Φ" to generate a powerful burst of steam that can penetrate the fabrics and smooth the most difficult and tough creases. Wait for a few seconds before pressing again.

Planchado con vapor

- Compruebe que el depósito del agua **10** esta lleno.
- El planchado con vapor solo es posible con temperaturas altas, por este motivo, sitúe el regulador de temperatura **11** en la marca "max". Apoye la plancha sobre su talón posterior.
- Conecte la plancha a la toma de la red electrica. El piloto **9** se iluminara.
- Gire el botón regulador del vapor **3** hasta la posición "0" (vapor).
- Espere hasta que el piloto **9** se apague. (Esto será el momento en el que la plancha haya alcanzado la temperatura previamente seleccionada y esté lista para planchar.
- La producción del vapor se iniciará tan pronto como empiece a planchar y cesará automáticamente cada vez que la plancha se sitúe en posición vertical o no apoye sobre su talón trasero.
- Si desea que la cantidad de vapor sea mayor, gire el botón regulador del vapor **3** hasta la posición "Φ" (vapor extra).
- Durante el planchado, es normal que el piloto **9** se apague, esto significa que la plancha ha alcanzado la temperatura seleccionada y el termostato se esta controlando correctamente.

Super vapor

- Si el vapor que se produce en uso normal no es suficiente para eliminar ciertas arrugas o pliegues, podrá hacer uso del super vapor.
- Presione varias veces el boton **5** "Φ" hasta que se produzca a través de la suela un chorro de vapor extra. Cada vez que presione este mando la plancha suministrará un nuevo chorro de vapor.
- Para que el vapor penetre en el tejido, deje una pausa de unos 5 segundos antes de volver a presionar de nuevo el botón **5** "Φ" de super vapor.
- Para obtener una óptima calidad del vapor, no use el super vapor más de 3 veces seguidas una vez apagado el piloto **9**, asegúrese evitará el goteo si la plancha no esta muy caliente.

Vapor vertical

Atención: Para evitar accidentes extreme las precauciones en este modo de uso.

- Nunca la utilice en un vestido puesto sobre una persona. Hagalo sobre una percha. Tenga en cuenta que el vapor que se produce está a muy alta temperatura y en este posición apenas si es visible.
- Asegúrese que el depósito **10** contiene suficiente agua (nivel "max").

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your iron, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
- Use iron only for its intended use.
- To protect against a risk of electric shock, do not immerse the iron in water or other liquid.
- The iron should always be turned off to the "Have a Day" position before plugging onto or unplugging from an outlet. Never pull cord to disconnect from outlet, instead grasp plug and pull to disconnect.
- Do not allow cord to touch hot surfaces. Let iron cool completely before putting away. Loop cord loosely around cord when storing.
- Always disconnect iron from electrical outlet when filling with or emptying of water and iron not in use.
- Do not operate iron with a damaged cord or if the iron has been dropped or damaged. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble the iron, take it to a qualified serviceman for examination and repair. Incorrect reassembly can cause a risk of electric shock when the iron is used.
- Close supervision is necessary for any appliance being used by or near children. Do not leave iron unattended while connected to an on-raining board. Always position iron carefully to prevent it from falling. If raining board is accidentally moved or cord is pulled. Always use heat rest.
- Burns can occur from touching hot metal parts, hot water, or steam. Use caution when you turn a steam iron upside down or use the surge of steam. – Allow iron to cool before putting away. Avoid rapid movement of iron to minimize hot water spillage.

SPECIAL INSTRUCTIONS

- To avoid a circuit overload, do not operate another high-wattage appliance on the same circuit.
- If an extension cord is absolutely necessary, a 15 ampere and 1/2-volt, or 8-ampere and 220-volt cord should be used. Cords rated for less amperage may overheat. Care should be taken to arrange the cord so that it cannot be pulled or tripped over.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Safe Guard Plug.

NOTE: This safe guard parts of this unit are from of natural rubber and latex. They are safe for individuals allergic or sensitive to these materials.

POLARIZED PLUG (120V Models Only)

This equipment has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

CORD SHORTER CORD

This appliance is equipped with a shorter supplied cord or to prevent removal of the supplied cord. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the supplied cord. There are no user serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

Note: If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

Limpieza y mantenimiento

- La suela de acero inoxidable resiste el planchado haciéndolo más cómodo y con mayor deslizamiento.
- Deje la plancha apoyada sobre su talón trasero en las pausas. Nunca lo haga sobre superficies delicadas.
- Evite el rayar la suela de la plancha, no la pase sobre botones, cremalleras, remaches o superficies duras.
- Para la limpieza externa de la suela no utilice nunca productos abrasivos que pudieran dañarla.
- Los residuos de cal, almidón o aprestos adheridos a la suela, se pueden limpiar mediante un algodón humedo o con algún producto no abrasivo cuando la suela este todavía tibia.
- Para las manchas persistentes existen productos especiales de limpieza.
- No utilice en ningún caso desincrustantes químicos que puedan dañar la suela de acero inoxidable.
- Frote suavemente y seque la suela después de cada limpieza.
- La superficie plástica de la carcasa se puede limpiar con un paño humedo, no utilice productos abrasivos.

Limpieza

Se recomienda limpiar periódicamente los residuos de cal depositados en los conductos y la cámara de vapor a fin de mantener una producción de vapor constante y así obtener el mayor rendimiento de su plancha y la máxima duración de la misma.
Para efectuar la limpieza siga el siguiente proceso:

- Efectúe esta operación sobre un sumidero.
- Cerciórese de que la plancha NO esté enchufada a la red eléctrica.
- Abra la tapa **2** del depósito del agua y con la ayuda del vaso vierta lentamente el agua sobre el orificio de llenado del depósito (Fig. 4) hasta que esta alcance la indicación "max" marcada sobre el depósito de agua transparente.
- Una vez lleno el depósito cierre la tapa **2** del depósito de agua y presionela hasta oír un "clic". Cerciórese del ajuste hermético de la tapa con la plancha.

Selección de la temperatura

- Antes de proceder a planchar la recomendamos clasifique las prendas según el tipo de tejido (sintéticos, seda, lana, algodón, lino, etc.) y así podrá seleccionar la temperatura adecuada a cada uno de ellos.
- Es bastante común, que en las etiquetas que incorporan las prendas figure el símbolo internacional de temperatura de planchado y que corresponda con el marcado en el selector de temperatura **11**.
- Interpretación de los símbolos:

●	Sintéticos, acrílicos	- Temperatura baja
●●	Seda, lana	- Temperatura media
●●●	Algodón, lino	- Temperatura alta
Max	Lino, jeans	- Temperatura alta, vapor

- Gire el selector de temperatura **11** a la posición adecuada.

Es recomendable que empiece su sesión de planchado con aquellas prendas cuyos tejidos requieran más baja temperatura (nilón, acrílicos, sintéticos, etc.) y termine con los más resistentes (lino, rizos vaqueros, etc.) De esta manera ahorrará tiempo y energía eléctrica. Tenga en cuenta que su plancha tarda menos tiempo en calentarse que enfriarse.

1. Boquilla atomizador "spray"
2. Tapa del depósito de agua
3. Regulador de vapor/limpieza
4. Botón atomizador "spray"
5. Botón de vapor vertical
7. Toma de vapor
6. Piloto de control de temperatura
10. Depósito de agua transparente
11. Selector de temperatura
12. Nivel máximo de llenado
13. Suela de acero inoxidable con orificios de vapor

Llenado del depósito

- Cerciórese de que la plancha NO está enchufada a la red eléctrica.
- Gire el botón regulador del vapor **3** hasta la posición "0" (salida de vapor cerrada).
- Abra la tapa **2** del depósito de agua y con la ayuda del vaso vierta lentamente el agua sobre el orificio de llenado del depósito (Fig.4), hasta que esta alcance la indicación "Max" marcada sobre el depósito de agua transparente
- Una vez lleno el depósito cierre la tapa de presión y presione hasta oír un "clic" Cerciórese del ajuste hermético de la tapa con la plancha

Fig.4

Selección de la temperatura

- Antes de proceder a planchar la recomendamos clasifique las prendas según el tipo de tejido (sintéticos, seda, lana, algodón, lino, etc.) y así podrá seleccionar la temperatura adecuada a cada uno de ellos.
- Es bastante común, que en las etiquetas que incorporan las prendas figure el símbolo internacional de temperatura de planchado y que corresponda con el marcado en el selector de temperatura **11**.
- Interpretación de los símbolos:

●	Sintéticos, acrílicos	- Temperatura baja
●●	Seda, lana	- Temperatura media
●●●	Algodón, lino	- Temperatura alta
Max	Lino, jeans	- Temperatura alta, vapor

- Gire el selector de temperatura **11** a la posición adecuada.

Es recomendable que empiece su sesión de planchado con aquellas prendas cuyos tejidos requieran más baja temperatura (nilón, acrílicos, sintéticos, etc.) y termine con los más resistentes (lino, rizos vaqueros, etc.) De esta manera ahorrará tiempo y energía eléctrica. Tenga en cuenta que su plancha tarda menos tiempo en calentarse que enfriarse.

Verticality ironing

- Placing the iron in a vertical position.
- By pressing the shot steam button **5** "Φ" at intervals you can also iron vertically (curtains, hung garments, etc.)
- The shot steam function can only be used at high temperatures. Stop the emission when the plate temperature control light **9** comes on, then start ironing again only after the light has gone off.
- Never use it in a garment put on a person, as it on a hanger. Bear in mind that the steam that tones place is to very high temperature and in this position you does it it is visible (Fig.5).

Fig.5

Note: To avoid accidents carry to extremes the precautions in this way of use.

Dry ironing

To iron without steam, follow the instructions in section "steam ironing", leaving the steam selector **3** on position "0".

Spray Function

- Make sure that there is water in the reservoir.
- Press the spray button **4** "-(•)-" violently (for a dense spray) or quickly (for a vaporized spray).

Attention: For delicate fabrics, we recommend moistening the fabric beforehand using the spray function **4**, or putting a damp cloth between the iron and the fabric. To avoid staining, do not use the spray on silk or synthetic fabrics.

Cleaning

- Any deposits, starch residue or odds left on the plate can be removed using a damp cloth or an unabrasive liquid detergent.
- Avoid scrapping the plate with steel wool or metallic objects.
- The plastic parts can be cleaned with a damp cloth then wiped over with a dry cloth.

Note: Before cleaning the iron in any way, make sure that the appliance plug is not connected to the socket.

Self-cleaning

- The self-cleaning feature cleans inside the plate, removing impurities, like nasterhand using it every 10 – 15 days. Directions:

- Fill the reservoir up to the maximum level indicated and set the steam selector.
- Set the thermostat knob **11** to the maximum temperature and wait for the light **9** to turn off
- Put the plug out of the socket and hold the iron horizontally over the sink.
- Move the steam selector **3** to "0" (Cleaning).
- Support the plate in horizontal position on the sink until steam and water stops going out(taking for the orifices of the sink.
- With a bit many precaution move the plate forward and backward while the steam and the water goes out. This way it was facilitating the cleanliness and will prevent calcareous residues from staying inside the deposit.
- Once steam and water has stopped going out boiling, regulatory button of the steam pressure down **3**, turn it up to placing it in the position "0".
- Put the plug in the socket, the gold **9** will be illuminated.
- In order to clean the possible residuals of lime and of dirt that even they remain in the conducts and in the sole, it is advisable to iron on an old cloth.
- When the soleplate has cooled down, you can clean it with a damp cloth.

Cleanliness anti-lime rod

The regulatory button of the steam/cleanliness **3**, has a double function. If it he estimate it completely we will observe that it is an anti-lime rod. We advise him to clean once a month the anti-lime rod. Proceed as it is indicated later:

- Make sure the iron is unplugged and empty the water tank.
- Move the steam selector **3** to "0" (Cleaning).
- In this position the regulator rises, remaining free.
- Extract completely, without touching the end of the rod.
- Split in a glass vinegar or juice of lemon. The quantity must be a 1/3 of the capacity of the glass.
- Introduce the rod in the liquid and make it plunged for 4 hours approximately.
- Extract the rod, rinsing the end with water of the faucet and it return to placing in the glass.
- Press down the steam button, turn it up to placing it in the position " 0 " (Steam off).

How to put it away

- Disconnect the plug of the iron from the socket.
- Empty the reservoir by turning the iron upside down and gently shaking it.
- Leave the iron to cool down completely.
- Roll up the power cord with the rewinder.
- Always put the iron away in a vertical position.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Siempre que utilice su plancha, debe seguir algunas precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.
- Use la plancha únicamente para planchar.
- No sumerja la plancha en agua ni en ningún otro líquido para evitar el riesgo de un choque eléctrico.
- Siempre apague la plancha (sea la posición "Have a day") antes de conectarla o desconectarla de la toma de corriente. Nunca tire del cable para desconectarlo, sujete el enchufe para hacerlo.
- No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes. Permita que la plancha se enfríe antes de guardarla. Enrolle el cable holgadamente alrededor del talón de la plancha.
- Siempre desconecte la plancha cuando la llene o la vacíe y cuando no esté en uso.
- No haga funcionar la plancha si esta tiene defecto el cable o si la plancha se ha dejado caer o se ha estropeado. A fin de reducir o el riesgo de un choque eléctrico, no desarme la plancha. Acuda a una persona de servicio calificado para revisar o efectuar las reparaciones necesarias. El armar la plancha incorrectamente puede ocasionar el riesgo de un choque eléctrico cuando la plancha esté en funcionamiento.
- Se requiere supervisión cuando cualquier artefacto electrónico sea usado cerca de los niños o por ellos mismos. No desatienda la plancha mientras esté conectada a cuando esté sobre la tabla de planchar. Coloque siempre la plancha con cuidado para evitar que se caiga el mecanismo de tabla o el tirar del cable. Siempre use el soporte de descanso.
- Puede ocurrir quemaduras si se toca las partes metálicas, el agua caliente, o el vapor. Tenga precaución al invertir una plancha de vapor o de que cuando haber vapor caliente dentro del tanque. Evite los movimientos bruscos para no derramar agua caliente.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- Para evitar sobrecargas, no opere ningún otro aparato de alta consumo de corriente en el mismo circuito.
- Para evitar sobrecargas, no opere ningún otro aparato de alta consumo de corriente en el mismo circuito. Si el uso de un cable de extensión es absolutamente necesario, se deberá utilizar uno de 15 amperios y 120 voltios o uno de 8 amperios y 220 voltios. Los cables de menor amperaje se pueden sobrecalentar. Se debe tener cuidado de organizar el cable de manera que nadie lo tape o se exponga.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Aparatos de tamaños reales

NOTE: Las partes de fabrico este originado de este artículo son caucho natural y látex. Si ningún para aquellos personas alérgicas o sensibles a dichos materiales.

CABLES POLARIZADO (Modelos 120V solamente)

Este artículo posee un enchufe polarizado (contiene una hoja más ancha que el otro). Para reducir los riesgos de choque eléctrico, este enchufe entra en un contacto polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra en su totalidad, invértalo. Si aún así no entra, busque la ayuda de un electricista calificado. No intente hacerlo ningún modificación al enchufe.

CABLES DE DIMENSIONES

Este artículo está equipado con un cable de seguridad para prevenir que se lo enganche o caiga de la parte de abajo. Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no intente retirar nunca este cable de seguridad. La unidad no contiene partes reparables por usted. Cualquier reparación debería ser llevada a cabo únicamente por personal de servicio autorizado.

Nota: Si el cable de alimentación se dañara, este debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo.